

Návod pre užívateľa Rusty Stitches

Na všetkých produktoch Rusty Stitches nájdete štítky, ktoré ukazujú, z akých materiálov je výrobok vyrobený, a pribalená je aj malá brožúrka, kde nájdete pokyny na pranie.

DÔLEŽITÉ! Pri konkrétnych pokynoch na pranie si musíte pozrieť a použiť štítkov o starostlivosti na odev, pretože nie všetky textilné bundy majú rovnaké pokyny na pranie.

Kožené bundy

1. Po použití nechajte odev vždy uschnúť na vzduchu. Nikdy ho nesusťe na slnku a nedávajte do priameho kontaktu so zdrojom tepla. Mohlo by to poškodiť kožu.
2. Aby sa zabezpečilo správne skladovanie odevu, predáva sa v plastovom vrecku. Uschovajte si túto tašku pre budúce uskladnenie.
3. Čistite si odev pravidelne (raz za mesiac) vlhkou špongiou a jemným čistiacim prostriedkom (t. j. domácim mydlom). Nechajte uschnúť na vzduchu a potom utrite mäkkou handričkou nasiaknutou čistiacim mliekom (t. j. detským čistiacim mliekom), aby ste kožu vyživili, zachovali jej pružnosť a zabránili predčasnemu vysychaniu materiálu.
4. V prípade potreby môžete vnútro odevu vyprať nasledovne:
 - Odstráňte všetky chrániče, ako aj odnímateľnú tepelnú vložku.
 - Pozapínajte zipsy aj suchý zips.
 - Bundu perte ručne naruby jemným čistiacim prostriedkom a vlažnou vodou (30°C).
 - Pomalým odstred'ovaním sušte bielizeň v práčke pri nízkej rýchlosti a stále otočenú naruby, aby sa predišlo poškodeniu vonkajších ochranných krytov (maximálne 600 ot./min.).
 - Sušte na vzduchu v tieni s nádobou pod ňou.
5. Na zvlhčenie bundy použite mäkkú handričku a detské čistiace mlieko.
6. V prípadoch, keď koža vyschla, použite maz na kožu.
7. Na kožu môžete použiť hydroizolačný sprej, pretože vďaka nemu je koža odolnejšia voči vode a špine.
8. Vyberateľné termo vložky je možné prať v práčke s prostriedkom na pranie vlny, na jemný cyklus, maximálne 30 °C a stredné odstred'ovanie (maximálne 800 otáčok za minútu).
9. Žiadne chemické čistenie.

Textilné bundy

1. Po použití nechajte odev vždy uschnúť na vzduchu. Nikdy ho nesusťe na slnku a nedávajte do priameho kontaktu so zdrojom tepla. Mohlo by to viesť k predčasnému zafarbeniu alebo nevratnému poškodeniu vodotesnej membrány výrobkov s touto membránou.
2. Aby sa zabezpečilo správne skladovanie odevu, predáva sa v plastovom vrecku. Uschovajte si túto tašku pre budúce uskladnenie.
3. Čistite si odev pravidelne (raz za mesiac) vlhkou špongiou a jemným čistiacim prostriedkom (t. j. domácim mydlom).
4. V prípade potreby môžete vnútro odevu vyprať nasledovne:
 1. Odstráňte všetky chrániče, ako aj všetky odnímateľné vložky.
 2. Zapnite zipsy a suchý zips.
 3. Ručne perte bundu/nohavice naruby jemným čistiacim prostriedkom a vlažnou vodou (30°C).
 4. Pomalým odstred'ovaním sušte bielizeň v práčke pri nízkej rýchlosti a stále naruby, aby ste predišli poškodeniu vonkajších ochranných obalov (maximálne 600 otáčok za minútu).
 5. Sušte na vzduchu v tieni s nádobou pod ňou. Nežehliť.
5. Na odev môžete použiť hydroizolačný sprej, pretože vďaka nemu je materiál odolnejší voči vode a špine.
6. Vyberateľné termo vložky je možné prať v práčke s prostriedkom na pranie vlny, na jemnom cykle, maximálne 30 °C a strednom odstred'ovaní (maximálne 800 ot./min.).
7. Žiadne chemické čistenie.

Textilné nohavice

1. Po použití nechajte odev vždy uschnúť na vzduchu. Nikdy ho nesusťe na slnku a nedávajte do priameho kontaktu so zdrojom tepla. Mohlo by to viesť k predčasnému zafarbeniu alebo nevratnému poškodeniu vodotesnej membrány výrobkov s touto membránou.
2. Aby sa zabezpečilo správne skladovanie odevu, predáva sa v plastovom vrecku. Uschovajte si túto tašku pre budúce uskladnenie.
3. Čistite si odev pravidelne (raz za mesiac) vlhkou špongiou a jemným čistiacim prostriedkom (t. j. domácim mydlom).
4. V prípade potreby môžete vnútro odevu vyprať nasledovne:
 - a. Odstráňte všetky chrániče, ako aj odnímateľnú tepelnú vložku.
 - b. Pzapínajte zipsy a suchý zips.
 - c. Bundu/nohavice perte ručne naruby jemným čistiacim prostriedkom a vlažnou vodou (30°C).

- d. Pomalým odstred'ovaním sušte svoj odev v práčke pri nízkej rýchlosti a stále naruby, aby ste predišli poškodeniu vonkajších ochranných plášťov (maximálne 600 otáčok za minútu).
 - e. Sušte na vzduchu v tieni s nádobou pod ňou.
5. Nežehliť
 6. Na odev môžete použiť hydroizolačný sprej, pretože vďaka nemu je materiál odolnejší voči vode a špine.
 7. Vyberateľné termo vložky je možné prať v práčke s prostriedkom na pranie vlny, na jemnom cykle, maximálne 30 °C a strednom odstred'ovaní (maximálne 800 ot./min.).
 8. Žiadne chemické čistenie.

RUKAVICE

1. Po použití nechajte odev vždy uschnúť na vzduchu. Nikdy ho nesušte na slnku a nedávajte do priameho kontaktu so zdrojom tepla.
2. Rukavice nepretáčajte.
3. Rukavice nikdy neskladujte v prilbe, v taške alebo vo vzduchotesnej nádobe.
4. Pravidelne (raz za mesiac) odev čistite kefou, vlhkou špongiou a jemným čistiacim prostriedkom (t. j. domácim mydlom). Nechajte uschnúť na vzduchu a len v prípade kožených rukavíc je možné ich pretrieť s trochou čistiacieho mlieka (t.j. detského čistiacieho mlieka) mäkkou handričkou, aby sa koža vyživila, zachovala sa jej pružnosť a nedochádzalo k predčasnému vysychaniu materiálu.
5. Na rukavice môžete použiť hydroizolačný sprej, vďaka ktorému je materiál odolnejší voči vode a špine.
6. Neumývajte v práčke. Nie sú vhodné do sušičky.
7. Nikdy neobracajte rukavice naruby.
8. Žiadne chemické čistenie.

OBUV

1. Po použití nechajte odev vždy uschnúť na vzduchu. Nikdy ho nesušte na slnku a nedávajte ho priamo do kontaktu so zdrojom tepla, pretože by mohlo dôjsť k predčasnému zafarbeniu alebo nenávratnému poškodeniu vodotesnej membrány výrobkov s touto membránou.
2. Neskladujte topánky vo vrečku ani vo vzduchotesnej nádobe. Čistite si topánky pravidelne (raz za mesiac) kefou, vlhkou špongiou a jemným čistiacim prostriedkom (t. j. domácim mydlom).
3. Nechajte uschnúť na vzduchu.
4. Na topánky môžete použiť hydroizolačný sprej, vďaka ktorému je materiál odolnejší voči vode a špine.
5. Neumývajte v práčke. Nie sú vhodné do sušičky.