



Heritage Quick Release saddlebags (HQR)

HERITAGE

Podsedlové tašky Heritage Quick Release (HQR)

Tu je niekoľko užitočných tipov a trikov, ako jednoducho a bezpečne pripevniť tašky na bicykel.

1. Namontujte držiaky na motocykel pomocou dodaných skrutiek. (pre univerzálne držiaky skontrolujte dĺžku skrutiek a použite dodané priestorové držiaky na kontrolu bodu 5 nižšie)
2. Skontrolujte na vnútornej strane zadného blatníka, či skrutky nie sú príliš dlhé a nemôžu pri stláčaní pruženia naraziť na pneumatiku.
3. Kliknite na systém kliknutia na držiaku.
4. Držte tašku na bicykli v dobrej polohe, pozri bod 6, a označte zacvakávací systém.
5. Skontrolujte, či poloha na oboch stranách vášho bicykla bude pre vás v poriadku
6. Uistite sa, že:
 - a) medzi výfukom a vakom je dostatok miesta (min. 6 cm, 2,4").
 - b) medzi zadným tlmičom a taškou je dostatok miesta.
 - c) vak počas stláčania odpruženia nenaráža na zadné výkyvné rameno alebo nápravu.
7. Vystrihnite vzor zacvakávacieho systému dodávaného v longride balení.
8. Označte polohu 3 skrutiek a zámku.
9. Najprv vyvrtajte 20 mm (7/8 palca) otvor v mieste, kde prechádza zámok, pričom chráňte výstelku vo vnútri.
10. Skontrolujte polohu vrečka. (Ak chcete, môžete zmeniť uhol vrečka, dávajte pozor na bod 6)
11. Ak je všetko v poriadku, vyvrtajte 6 mm montážne otvory, pričom chráňte výstelku.
12. Namontujte systém Clickfix na vrečka s dodanými podložkami a skrutkami.
(Niekedy môže byť potrebné, aby ste podložku trochu narezali (brúsili), aby sa zmestila do nižšie uvedenej polohy)
13. Vždy zamknite tašky na bicykli, aby ste ich zabezpečili.
14. Hotovo!

Prajeme Vám veľa spokojnosti s nákupom a pokojne nám napíšte komentáre na našu facebookovú stránku.