

Informácia pre užívateľa prilby REAL B, SOLO, FONZIE

VAROVANIE

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ JE DÔLEŽITÉ, ABY STE SI ÚPLNE PREČÍTALI NÁVOD NA POUŽÍVANIE A VŠETKY VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY. NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE UVÁDZAJÚ SPRÁVNE POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O VAŠU NOVÚ PRILBU. PRED POUŽITÍM PRILBY SI PREČÍTAJTE VŠETKY NASLEDUJÚCE POKYNY. NEDODRŽANIE TAK MÔŽE SPÔSOBIŤ POŠKODENIE VAŠEJ PRILBY, KTORÉ VEDIE K VÁŽNEMU ZRANENIU ALEBO SMRTI.

NOSENIE PRILBY

1. Žiadna prilba nemôže ochrániť užívateľa pred všetkými predvídateľnými nárazmi. V záujme vašej bezpečnosti, vyberte si prilbu vo veľkosti, ktorá sadne vašej hlave. Správne nasadená prilba s pohodlným a bezpečne pripevneným remienkom pod bradou by mala pri posúvaní prilby na hlave pohybovať pokožkou hlavy. Prilba, ktorá sa môže otáčať na hlave iným spôsobom, vám nesedí.
2. Remienok pod bradou musí byť vždy bezpečne pripevnený. So zapnutým podbradným remienkom nebude možné zložiť prilbu z hlavy potiahnutím za stred vzadu. Pravidelne kontrolujte, či vibrácie nespôsobili uvoľnenie podbradného remienka. Ak sa uvoľnil, remienok na brade pred použitím znova utiahnite.
3. Táto prilba je navrhnutá tak, aby chránila hlavu pred účinkami vážneho poranenia hlavy. Prilba preto obklopuje hlavu materiálom a štruktúrou, ktorá absorbuje nárazy a silu. Hoci je tento dizajn zanedbateľný, môže do určitej miery brániť sluchu a obmedzovať periférne videnie a fyzický pohyb hlavy. Majte to na pamäti pri riadení vozidla počas používania tejto prilby.
4. Neupravujte svoju prilbu. Aby ste zachovali plnú účinnosť tejto prilby, neupravujte štruktúru prilby ani ktorejkoľvek jej súčasti.
5. Ak vaša prilba utrpí náraz alebo sa stanete účastníkom nehody, môže dôjsť k poškodeniu prilby. Kvôli konštrukcii tejto prilby môže toto poškodenie existovať vo vnútri škrupiny prilby a nemusí byť viditeľné voľným okom. Ak prilba utrpela náraz, prilbu zlikvidujte a nahraďte ju novou prilbou alebo nechajte prilbu skontrolovať výrobcom a pred ďalším použitím ju považujte za prijateľnú.
6. Aby ste predišli poškodeniu prilby, vyvarujte sa nasledovnému:
 - Nezavesujte prilbu na časti motorky, ako sú zrkadlá, bočné tyče alebo kolíky, lebo môžu poškodiť vložku.
 - Neumiestňujte svoju prilbu na motorku spôsobom, ktorý by umožnil spálenie výfukového potrubia alebo odieranie pneumatiky počas prevádzky vozidla.
 - Udržujte prilbu mimo dosahu detí a domácich zvierat, pretože by ju mohli poškodiť - exteriér či interiér prilby.

NÁVOD NA UPEVNENIE PÁSU s D-KRÚŽKOM

1. Podbradný remienok prevlečte cez obidva D-krúžky, a ťahajte, kým nebude prilba pevne zaistená.
2. Prevlečte koniec popruhu späť medzi D-krúžky a pevne zatiahnite.
3. Nakoniec preložte koniec popruhu a zaistite ho gombíkom.

NÁVOD NA ROZPÁJANIE PÁSU D-PRSTEŇA


1. Na uvoľnenie najprv uvoľnite gombík
2. Pri nasadzovaní alebo zložení prilby vytiahnite podbradný remienok smerom do strán. Vďaka tomu máte viac priestoru na prechod hlavy. Neťahajte za kryty remienkov pod bradou (zošmyknú sa).

NÁVOD NA UPEVNENIE A ROZPÁJANIE PÁSKU SO ZAŤAHOVACOU PRACKOU


1. Uistite sa, že zuby na pracke sú otočené správnym smerom
2. Zatlačte pásik so zúbkami do druhej časti pracky
3. Vytiahnite červený prúžok nahor a naraz uvoľnite pásik so zúbkami

CELOTVÁROVÁ PRILBA – POUŽÍVANIE PRIEZORU

Predženie vnútornej slnečnej clony celotvárovej prilby




1. Zatvorte vnútornú slnečnú clonu s posúvačom na hornej časti hlavy
2. Vytiahnite vodiace kolíky z kofajničky. Zatlačte na hornú časť clony a miernym tlakom ju zatlačte nadol.




3. Vytiahnite vodiace kolíky z bočných kofajničiek na ľavej a pravej strane.

Montáž vnútornej slnečnej clony celotvárovej prilby




1. Zatvorte vnútornú slnečnú clonu s posúvačom na hornej časti hlavy tak aby bola stredová koľajnička v správnej polohe.



2. Nainštalujte vodiace kolíky slnečnej clony do stredovej koľajničky. Zatláčajte na hornú časť slnečnej clony a zatlačte na ňu, aby ste zarovnali posúvač do stredovej koľajničky.
3. Zarovnajajte vodiace kolíky v bočných koľajničkách na ľavej a pravej strane. Zcvaknite posúvače clony miernym tlakom do bočných koľajničiek.

Vyklápacia prilba - Používanie štítu

Predženie vnútornej slnečnej clony




1. Otvorte bradovú časť
2. Zatvorte vnútornú slnečnú clonu pomocou posúvača v hornej časti hlavy.
3. Vytiahnite vodiace kolíky slnečnej clony z centrálnej koľajničky. Zatláčajte na hornú časť slnečnej clony a miernym tlakom ju zatláčajte nadol.




4. Vytiahnite vodiace kolíky z bočných koľajničiek na ľavej a pravej strane.

Montáž vnútornej slnečnej clony



1. Otvorte bradovú časť
2. Zatvorte vnútornú slnečnú clonu pomocou posúvača v hornej časti hlavy tak, aby bola stredová koľajnička v správnej polohe.
3. Nainštalujte vodiace kolíky slnečnej clony do stredovej koľajničky. Zatláčajte na hornú časť slnečnej clony a zatlačte na ňu, aby ste zarovnali posúvač do stredovej koľajničky.



4. Zarovnajajte vodiace kolíky v bočných koľajničkách na ľavej a pravej strane. Zcvaknite posúvače clony miernym tlakom do bočných koľajničiek.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

VAROVANIE

Na čistenie prilby nikdy nepoužívajte benzín, benzén ani iné rozpúšťadlá.

Vaša prilba môže byť poškodená a znefunkčnená ropnými a petrochemickými produktmi, čistiacimi prostriedkami, farbami alebo lepidlami bez toho, aby bolo poškodenie viditeľné pre používateľa. Na čistenie prilby používajte iba nasledujúce materiály: jemné mydlo a vodu alebo roztok sódy bikarbóny na výstelku a automobilový vosk alebo leštidlo na vonkajšiu plášť. Po vyčistení vnútra opláchnite vlhkou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote. Vysoké teplo poškodí vložku, rovnako ako silné rozpúšťadlá a benzínové produkty.

SKLADOVANIE

Je dobré mať prilbu na bezpečnom mieste, keď ju nepoužívate. Udržujte ju mimo dosahu detí a domácich zvierat. Počas skladovania chráňte prilbu pred predmetmi, ktoré na ňu môžu spadnúť alebo na ňu naraziť. Priezory by skladaní alebo opätovnom nasadzovaní nemali byť príliš studené, inak môžu prasknúť.

Dodávateľ: JOPA RACING Products, Veldegge 8, 7468 DJ Enter, www.jopa.nl

Dovozca: IP trade s.r.o., Slnecná 2908/1, 926 01 Sereď, ICO:46288244, www.namoto.sk, email: info@namoto.sk